MODEL　ＴＣ０１－ＤＬＧ　　GP-IB TERMINAL CARD　取扱説明書

このタ-ミナルカ-ドは DLG7000 シリーズ　ロジックアナライザで GP-IB バスのデータを記録する際に使用します。　このカードをIEEE・488コネクタに取り付け、ロジックアナライザのプローブを接続して記録します。

取扱方法

① ターミナルカードをターゲットのコネクタに固定ネジを用い、しっかりと固定します。

② 接続するチャンネルは、ターミナルカードに印刷されています。
片面に信号名、片面にチャンネル名を印刷しています。
チャンネル名から、白線で表示されているピンは GND です。
プローブチップを用いてクリップするか、又はプローブチップを外し、プローブの接続リード線を直接カードのピンに差し込みます。
16チャンネル及び E.CK を全て接続して下さい。
GND は、プローブ毎に少なくとも１ケ所は接続して下さい。
又 E.CK (DAV) の GND は、必ず所定のピンに接続して下さい。

注　　意

DAV 信号は、ターミナルカードでチャンネル F (CHF) と、E.CK (外部クロック) との２本のピンに接続されています。
必ずこの２本のピンに対しプローブを接続して下さい。
接続及び使用方法の詳細は、DLG7000 シリーズの本体取扱説明書 GP-IB バスモニタデ-タ記録操作手順の項目をお読み 下さい。

構　　成

GP-IB ターミナルカード (TC01-DLG)	1個

動作温度範囲	0～40℃
重　　量	約 650 g

菊水電子工業株式会社

852522A